

SmartPlug

Vtična izvedba Wifi termostata



Navodila za uporabo

Version: SDUM-1804-02

SLO

Splošna predstavitev

Sundirect Smart Plug je kompaktni WiFi termostat z vtičem, ki je posebej zasnovan za uporabo z infrardečimi grelnimi ploščami Sundirect serije "Plus".

S termostatom Smart Plug lahko infrardeče grelne plošče brezžično vklopljate in izklopljate ter s tem dosežete želeno temperaturo v prostoru. Smart Plug lahko nadzorujete in upravljate preko naše aplikacije »Sundirect Smart«.

Navodila za uporabo

Nastavitev povezave med termostatom Smart Plug in grelno ploščo

1. Dvakrat pritisnite tipko "P" na nadzorni škatlici, ki se nahaja na grelni plošči- zelena signalna lučka bo nato začela utripati. Grelna plošča je sedaj pripravljena na seznanjanje s termostatom.
2. Termostat Smart plug vstavite v električno vtičnico - zaslon bo prikazal »OF«. Na termostatu pritisnite in držite tipko »P« - na zaslonu se bo prikazal znak »P«. Zelena signalna lučka na grelni plošči bo medtem prenehala utripati in bo s tem oznanila zaključek seznanjanja.
3. Sedaj termostat Smart plug lahko vklopite in ročno upravljate svojo grelno ploščo. Brezžično upravljanje lahko izvajate preko aplikacije "Sundirect Smart APP".

Upravljanje WiFi in aplikacije "Sundirect Smart"

1. Skenirajte QR kodo na desni, da začnete s prenosom aplikacije »Sundirect Smart« ali pa jo prenesite iz trgovin Apple App Store ali Google Play Store. Odprite aplikacijo in se registrirajte s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.



2. Preverite simbol za WiFi na zaslonu termostata Smart Plug in se prepričajte, da utripa hitro (če signal ne utripa hitro, izklopite termostat Smart Plug s pritiskom na tipko za vklop/izklop in nato pritisnite in držite tipko WiFi, dokler ne začne signal za WiFi hitro utripati), odprite aplikacijo na vašem pametnem telefonu in dodajte napravo s pritiskom na "+" v zgornjem desnem kotu aplikacije.

3. Vnesite geslo vašega domačega WiFi omrežja. Poskrbite tudi za to, da vaše domače WiFi omrežje normalno deluje in da sta grelna plošča ter pametni telefon/tablica čim bližje usmerjevalniku Wi-Fi. (Upoštevajte, da naša aplikacija deluje samo na 2,4 GHz omrežju).

4. Počakajte, da stanje povezovanja doseže "100%" in se nastavitev zaključi. Ko signal WiFi na termostatu Smart Plug preneha utripati, je povezava uspešna, vaš termostat Smart Plug pa je sedaj mogoče upravljati preko aplikacije "Sundirect Smart". Če povezava ni uspela, vključite termostat Smart Plug, pritisnite in držite tipko WiFi, dokler ne začne signal za Wi-Fi utripati počasi in ponovite postopek povezave.

Kalibracija temperature

Vklopite termostat Smart Plug s pritiskom na tipko za vklop/izklop, pritisnite in držite tipko "P" 5 sekund, nastavite želeno temperaturo in pritisnite tipko "P" za potrditev in konec kalibracije.

Garancija

Podjetje Sundirect ponuja za termostat Smart Plug 2-letno garancijo. V času garancijskega roka od dneva nakupa bo Sundirect vaš termostat Smart Plug popravil ali zamenjal, če je okvara posledica napak v izdelavi ali v materialih. V primeru garancijskega zahtevka se obrnite na vašega lokalnega prodajalca Sundirect in vrnite nadzorno škatlico skupaj z dokazilom o nakupu.